

Διαδραστική Οθόνη YCZX (V100)

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

[Σύνδεσμος για το εγχειρίδιο χρήσης](#)

[Οπτικοακουστικές Παρουσιάσεις Εγχειριδίου Χρήσης και βιντεοσκοπημένα σεμινάρια](#)

[Η βιντεοσκοπημένη παρουσίαση του σεμιναρίου 11/12/2025](#)

[Η βιντεοσκοπημένη παρουσίαση του σεμιναρίου 10/02/2026](#)

Υπάρχει η δυνατότητα να προβάλουμε από κινητό τηλέφωνο / ταμπλέτα στην διαδραστική οθόνη;

Ναί. Υπάρχει η δυνατότητα προβολής της οθόνης της συσκευής μας (Android ή iOS) στην διαδραστική οθόνη. Θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε στην συσκευή σας το **Bozee ScreenShare Client** ή το **Bozee QuickShare Client**. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε ενότητα “Κοινή χρήση οθόνης «Screenshare»” στο εγχειρίδιο χρήσης.

Μπορούν να συνδεθούν για προβολή στην διαδραστική οθόνη ταυτόχρονα πολλές συσκευές;

Ναι. Για προβολή μπορούν να συνδεθούν μέχρι 8 συσκευές. Από αυτές, μπορούν να προβάλλονται ταυτόχρονα στην οθόνη έως 4 συσκευές.

Έχουμε τη δυνατότητα να κατεβάζουμε apps? Και αν ναι πρέπει να έχουμε google ή microsoft account?


Όχι διότι δεν υπάρχει google λογαριασμός συνδεδεμένος στην διαδραστική οθόνη. Αν συνδεθεί λογαριασμός στην διαδραστική οθόνη μπορούμε, όμως εισηγούμαστε να μην εγκαταστήσετε εφαρμογές στην διαδραστική οθόνη. Όλες οι εφαρμογές που θα εγκατασταθούν θα διαγραφούν σε περίπτωση επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων της οθόνης ή αναβάθμισης μέσω ειδώλου από την εταιρεία.

Μπορούμε να γράφουμε την ίδια ώρα δύο άτομα στην οθόνη;

Ναι. Αν πατήσετε το κουμπί Multi της οθόνης, μπορούν να γράψουν στην διαδραστική οθόνη μέχρι 10 άτομα ταυτόχρονα.

Στο μενού PEN του whiteboard εμείς έχουμε μόνο 2 επιλογές. Γιατί;

Για να επαναφέρετε τις 5 επιλογές θα πρέπει να πατήστε στο **Menu**, μετά **Settings** και να απενεργοποιήσετε την επιλογή **Two-color pen mode**.



Ποιο είναι το password για να ξεκλειδώσω (unlock) την οθόνη;

2580

Μπορώ να παγώσω την εικόνα (freeze) όπως σε βιντεοπροβολείς;

Ναι. Να επιλέξετε την λειτουργία Annotation.

Μπορώ για να εργαστώ στον υπολογιστή χωρίς να βλέπουν τα παιδιά;

Υπάρχουν διάφορες επιλογές π.χ. χρήση κουρτίνας, ενεργοποίηση Whiteboard, ενεργοποίηση Energy Saving κ.α.

Το iPhone πως το συνδέεις για προβολή στην διαδραστική οθόνη;

Χρησιμοποιώντας την λειτουργία Screen mirroring (Κατοπτρισμός οθόνης) ή

Τα βιβλία μας πώς μπορούμε να τα προβάλουμε;

Με διάφορους τρόπους. Δέστε το User Manual.

Υπάρχει η σύνδεση του υπολογιστή με την διαδραστική οθόνη και δεν προβάλλει την επιφάνεια εργασίας (Desktop) του υπολογιστή στην διαδραστική οθόνη.

1^η περίπτωση

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με τη διαδραστική οθόνη μέσω καλωδίου σήματος HDMI. Το καλώδιο συνδέεται στη θύρα HDMI του υπολογιστή και στη θύρα INPUT1 (HDMI) της διαδραστικής οθόνης.

Καλώδιο σήματος HDMI



Διαδραστική οθόνη



Η/Υ



Καλώδιο HDMI

Ethernet HDMI USB-A USB-C

2^η περίπτωση

Πατήστε το Πλωτό μενού «**Floating Menu**» και επιλέξτε από τις επιλογές το HDMI 1.



3^η περίπτωση

Αν έχει γίνει σύνδεση σε άλλη θύρα HDMI της διαδραστικής οθόνης (π.χ. INPUT2) τότε πατήστε το Πλωτό μενού «**Floating Menu**» και επιλέξτε από τις επιλογές την Πηγή σήματος «**Signal Source**» και στο μενού Ρύθμιση καναλιού «**Channel setting**» το HDMI 2.



4^η περίπτωση

Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει 2 HDMI θύρες, αποφύγετε την σύνδεση μετατροπέα σήματος (**adaptor**) από τον υπολογιστή στην διαδραστική οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον μετατροπέα σήματος (**adaptor**) για την σύνδεση της οθόνης(monitor) του υπολογιστή.

Υπάρχει η σύνδεση του υπολογιστή με την διαδραστική οθόνη βλέπω την επιφάνεια εργασίας (Desktop) του υπολογιστή στην διαδραστική οθόνη αλλά δεν βλέπω τα εικονίδια του υπολογιστή.

Βεβαιωθείτε ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση **Duplicate**.



Υπάρχει η σύνδεση του υπολογιστή με την διαδραστική οθόνη αλλά δεν δουλεύει το Touch.

Ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την διαδραστική οθόνη με καλώδιο σήματος HDMI και καλώδιο USB Type-A to Type-B.

Το καλώδιο σήματος HDMI συνδέεται στη θύρα HDMI του υπολογιστή και στη θύρα INPUT 1 (πίσω μέρος) της διαδραστικής οθόνης. Ακολούθως, συνδέστε το καλώδιο USB Type-A to Type-B στη θύρα USB του Η/Υ και στη θύρα TOUCH (πίσω μέρος) της διαδραστικής οθόνης.

Προσοχή: Η σύνδεση του ενός καλωδίου στο μπροστινό μέρος της διαδραστικής οθόνης και του άλλου καλωδίου στο πίσω μέρος της διαδραστικής οθόνης απενεργοποιεί την λειτουργία αφής Touch.

Καλώδιο σήματος HDMI



Καλώδιο USB Type-A to Type-B



Διαδραστική οθόνη



Η/Υ

Καλώδιο USB Type-A to Type-B

Καλώδιο HDMI




Ethernet HDMI USB-A USB-C

Υπάρχει η σύνδεση του υπολογιστή με την διαδραστική οθόνη βλέπω την επιφάνεια εργασίας (Desktop) του υπολογιστή αλλά τρεμοπαίζει η εικόνα (Flickering) / κακή ποιότητα εικόνας ή βλέπω μαύρη οθόνη με την ένδειξη No signal.

Πατήστε το φυσικό κουμπί Setting που βρίσκεται στο κάτω πλαίσιο της διαδραστικής οθόνης για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις της διαδραστικής οθόνης. Ακολουθώντας, πατήστε το εικονίδιο Οπτικοακουστικά μέσα «**Audiovisual**» μετά πατήστε το εικονίδιο Οθόνη «**Screen**» και αλλάξετε το πρωτόκολλο EDID σε **EDID 1.4**.

Σημείωση: Αν δεν βλέπω το εικονίδιο Οθόνη «**Screen**» ελέγξτε την σύνδεση του καλωδίου σήματος HDMI και αν χρειαστεί ζητήστε από τον υπεύθυνο συντήρησης υπολογιστών να το αντικαταστήσει.



Προσπαθώ να ενώσω τη κινητή συσκευή μου (π.χ. κινητό, tablet, laptop) με την χρήση της εφαρμογής QuickShare ή ScreenShare αλλά δεν εντοπίζω τη διαδραστική οθόνη στη συσκευή μου.

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο με την διαδραστική οθόνη ή στο HotSpot της διαδραστικής οθόνης. Ακολουθώντας, πατήστε το εικονίδιο Κοινή χρήση οθόνης «**Screenshare**» που βρίσκεται στην Αρχική σελίδα για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Κοινή χρήση οθόνης «**Screenshare**».